

Lem d. 31.05.2015

Tankudluftning



Når vores pumper forlader fabrikken er luftskruen til tanken altid lukket. Derfor er det vigtigt åbne for denne, når pumpen er monteret.

Såfremt dette ikke gøres, vil der dannes vakuum i olietanken og pumpens funktionallitet vil være væsentlig forringet.

Vejledning:

Hold fast om proppen med en 17 mm nøgle eller tilsvarende og tag en skruetrækker med lige kærve og drej den lille blanke skrue 360 grader mod uret. Luften vil herefter kunne passere gennem proppen uhindret og pumpen har den ønskede funktionallitet.

Dette gælder for alle vores pumpetyper med olietank!